

## Hvordan beskytte mot tilbakestrømning?

Faren for tilbakestrømning kan reduseres betraktelig ved å installere riktig beskyttelsesutstyr. Hva som er riktig type beskyttelsesutstyr avhenger av hvor farlige væsker som håndteres. Dette er definert i Norsk Standard NS-EN 1717, som vi anbefaler alle aktører å følge.

Ved behov for faglig bistand for å få vurdert nødvendige beskyttelsestiltak; ta kontakt med et rørleggerfirma.

Hva slags vern mot tilbakestrømning virksomheten trenger bestemmes ut fra hvilke væsketypologier virksomheten håndterer.

### Hva er Norsk Standard NS-EN 1717?

NS-EN 1717 er en norsk versjon av en felles europeisk standard for beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevanninstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning. NS-EN 1717 har definert fem væsketypologier, og hvilke typer av tilbakestrømningsbeskyttelse som er påkrevet for hver av dem. Standarden er fastsatt av Standard Norge, gjeldende fra mars 2001.

[Gå til Norsk Standards hjemmesider for bestilling av NS-EN 1717](#)

Andre typer sikring enn de som fremgår av NS-EN 1717 kan benyttes dersom:

- Det skjer i henhold til beskrivelse i Norsk Vanns VA/Miljøblad nr. 61
- Det er gitt tillatelse fra GIVAS.